P L A N T R O N I C S

Двух линейный телефонный аппарат с гарнитурой


(модель T20)

Руководство пользователя

Введение


Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата с гарнитурой T20. Данная модель представляет собой компактный двух линейный телефонный аппарат, специально спроектированный для того, чтобы обеспечить свободу рук при ведении телефонных переговоров, что достигается с помощью использования удобной и легкой телефонной гарнитуры. С T20 Вы почувствуете гораздо больший комфорт и удобство, используя его вместо обычного телефонного аппарата с трубкой, и сохраните свободу рук для совершения других действий.

В комплект T20 входят:



1. Телефонная гарнитура (ТГ) с соединительным шнуром.
2. Номеронабиратель.
3. Телефонный шнур для подключения аппарата к телефонной линии.
4. Блок питания.

Описание устройства:



1. Подставка для ТГ.
2. Шнуры телефонные: стандартный и двойной.
3. Светодиодный индикатор снятия трубки.
4. Двенадцати кнопочное наборное поле.
5. Переключатель длительности FLASH.
6. Переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/PULSE).
7. Регулировка громкости звонка.
8. Кнопка HOLD.
9. Повтор последнего набранного номера (кнопка REDIAL).
10. Индикатор использования функции MUTE.
11. Кнопка MUTE.
12. Индикатор использования 1-й линии.
13. Кнопка – линия 1.
14. Вход для телефонной гарнитуры.
15. Кнопка – линия 2.
16. Индикатор использования 2-й линии.
17. Кнопка FLASH.
18. Регулировка громкости динамика гарнитуры.
19. Кнопка CONF, проведение конференц-связи между линиями.
20. Регулировка тона.
21. Блок питания.
22. Вход телефонной линии 1/2.
23. Вход телефонной линии 2.
24. Вход для подключения блока питания.
25. Шнур гарнитуры.
26. Клипса для крепления шнура ТГ к одежде.
27. Регулируемое оголовье.
28. Ушной крючок(3 размера).
29. Наушник телефонной гарнитуры.
30. Звуковая трубка.
31. Держатель для ушного крючка.
32. Подушечка для наушника.

Подключение

1. Переверните базу T20 и вставьте в нее подставку для телефонной гарнитуры (1).
2. Подключите блок питания (21) в соответствующий разъем телефонного аппарата (24).
3. Если обе линии подключены через одну розетку, то подключите эту розетку к разъему (22) через 2-х линейный шнур с белым флажком.

4. Если каждая линия подключается к своей розетке, то подключите телефонные шнуры к разъемам (22) и (23) соответственно.
5. Для инициализации аппарату требуется около 20 секунд.
6. Установите переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/ PULSE) (5) в нужное положение.
7. Установите громкость входящего звонка.
8. Вставьте шнур от телефонной гарнитуры (18) в гнездо Headset (10), расположенное на телефонном аппарате.

Использование телефонной гарнитуры


Телефонная гарнитура, которая поставляется вместе с T10, может быть использована как с регулируемым оголовьем, так и одеваться на ухо.

1 Использование оголовья.

Вставьте регулируемое оголовье (20) в заднюю часть телефонной гарнитуры (21).
Наденьте телефонную гарнитуру и отрегулируйте ее до комфортного положения с помощью регулируемого оголовья.
Звуковод (22) расположите так, чтобы микрофон находился на уровне и чуть-чуть в стороне от Ваших губ.

2 Использование ушного крючка.

Наденьте держатель для крючка (24) на гарнитуру (21). Вставьте один из ушных крючков (23) в держатель. Попробуйте использовать ТГ с разными ушными крючками. Выберите тот, который Вам покажется наиболее удобным.
Звуковод (22) расположите так, чтобы микрофон находился на уровне и чуть-чуть в стороне от Ваших губ.



3 Использование клипсы.

Для удобства работы Вы можете воспользоваться специальной клипсой (19), закрепив шнур гарнитуры на одежде.

Работа телефонного аппарата

Осуществление исходящих вызовов

1. Оденьте телефонную гарнитуру.
2. Нажмите на кнопку LINE1 (12)или LINE2 (15). После этого Вы услышите стандартный непрерывный гудок в динамике наушника и увидите, что загорелись светодиодные индикаторы занятости линии.
3. С помощью регулятора громкости VOLUME (13) настройте громкость гудка до комфортного уровня.
4. С помощью клавиатуры наберите нужный телефонный номер.

Осуществление конференц-связи

1. Аппарат T20 позволяет проводить сеанс конференц-связи между Вами и двумя абонентами на линии. Для этого звонок 1 установите в режим HOLD, нажав соответствующую кнопку (8), ответьте или наберите нужный номер на другой линии. Когда второй абонент ответит - нажмите кнопку Conference (19).

Прием входящих вызовов

1. Наденьте телефонную гарнитуру.
2. Когда Вы услышите телефонный звонок - нажмите на кнопку нужной линии [LINE1 (13) или LINE2 (15)].

Кнопка REDIAL (повтор последнего набранного номера)
Кнопка REDIAL (9) используется для автоматического набора последнего набранного номера.
Кнопка HOLD (установка звонка на удержание)
Кнопка HOLD (8) позволяет Вам ставить на удержание звонок на одной из линий, чтобы ответить или набрать нужный номер по второй линии.
Кнопка FLASH (использование функций АТС)
Кнопка FLASH (17) используется для постановки звонка в режим ожидания, переадресации или для использования функции АТС.
Кнопка MUTE (отключение микрофона)
Кнопка MUTE (11) используется для включения/ отключения микрофона на телефонной гарнитуре.
Кнопка TONE (регулирование тона)
TONE CONTROL (20) ипользуется для регулировки высоты звука.

PLANTRONICS
СВЯЗЬКОМПЛЕКТ™

® PLANTRONICS Ltd.
© Перевод на русский язык, издание на русском языке,
научное редактирование ООО"ИнструментСвязьКомплект", Москва,
2000г.